

Cave a T

Per staffare e guidare un elemento sul granito vengono utilizzate delle apposite cave a T ricavate direttamente nel granito, per coppie di serraggio minime e in acciaio per utilizzi che necessitano una forte tenuta.

A	B	C	D	E	F	G
8	15	8	10	30	30	80
10	21	9	11	30	30	80
12	21	9	13	30	30	80
14	24	10	15	40	40	100
16	27	11	17	40	40	100

Tolleranza H7 per la guida E $\pm 0,2$ mm per lo staffaggio.

Valori espressi in mm.

