

Encoches à T

Afin de soulever et guider l'élément en granit, l'on utilise des encoches à T, réalisées directement dans le granit, adaptées à couples de serrage minimum et en acier pour les emplois qui demandent une forte tenue.

| A | B | C | D | E | F | G |
|----|----|----|----|----|----|-----|
| 8 | 15 | 8 | 10 | 30 | 30 | 80 |
| 10 | 21 | 9 | 11 | 30 | 30 | 80 |
| 12 | 21 | 9 | 13 | 30 | 30 | 80 |
| 14 | 24 | 10 | 15 | 40 | 40 | 100 |
| 16 | 27 | 11 | 17 | 40 | 40 | 100 |

Tolérance H7 pour le guide E \pm 0,2 mm pour la fixation.
Valeurs en mm.

